

ENERGIA SOLAR



Purgador Automático SOLAR

Descrição do Produto

Purgador automático para instalações de energia solar.
Para assegurar a máxima eficácia na purga de ar, o purgador deve ser instalado na parte mais alta do circuito num local onde a velocidade do fluido seja lenta. Depois de instalado, desenroscar o chapéu do orifício, pelo menos, duas voltas completas.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0111	Purgador Automatico para Energia Solar 3/8"
2703-0112	Purgador Automatico para Energia Solar 1/2"
1908-0504	Retenção p/ Purgador Automático Solar 3/8"
1908-0505	Retenção p/ Purgador Automático Solar 1/2"

